

**Operation Manual** 



| 改版10                                    | SL 設定範囲修正、誤記修正  | 24-03-15    | 中濵  | 草野 | 北島 |
|---|---|-------------|-----|----|----|
| 改版9                                     | 開度調整位置ズレの注意事項追加                                       | 22-09-16    | 草野  | 濵田 | 関村 |
| 改版8                                     | ESD 設定、リレー出力項目追加                                      | 22-03-28    | 中濵  | 川本 | 森  |
| 改版7                                     | バルブアクチュエータ取り扱い注意事項追加                                  | 21-09-28    | 濵田  | -  | 関村 |
| 改版6                                     | コントロール基板リレー追加に伴う修正<br>VER200 対応                       | 18-07-31    | 中濵  | _  | 森  |
| 改版5                                     | 操作パネル変更およびソフト変更に伴う修正<br>VER133 対応                     | 12-12-26    | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 改版4                                     | ソフト変更に伴う修正 VER130 対応                                  | 12-05-07    | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 改版3                                     | 改版3 ソフト変更に伴う修正 VER129 対応                              |             | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 改版2                                     | ソフト変更に伴う修正<br>(MOT SET:設定内容変更、RES SET,OUT SET:設定項目追加) |             | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 改版1                                     | 語句修正、ページ番号修正  | 08-08-23    | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 初版 VM-Series/VP-Series Operation Manual |   | 08-03-03    | 久木田 | 森  | 岩井 |
| 改版番号                                    | 記事  | 年-月-日       | 作成  | 照査 | 承認 |
|   |   | 産業機械事業部 技術部 |     |    |    |

この注意事項は、バルブアクチュエータの取り扱い上で特に安全に関する重要なものを 記載してあります。 お使いの前に、この注意事項をお読みのうえ、正しくお取り扱い下さい。 なお、バルブアクチュエータの据え付けなどに当たっては、訓練を受けた専門の作業者により 作業を行って下さい。

【受け取り・運搬・保管時】

## ▲ 注意 ・・・ 落下などによる事故防止

- (1)バルブアクチュエータの吊り下げ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の下に 立ち入らないなど、安全に十分注意して作業して下さい。
- (2) ダンボール梱包の製品は、水に濡れると梱包強度が低下することがありますので、 保管・取り扱いには十分注意して下さい。

<u>これらの注意を怠ると、傷害事故が生じるおそれがあります。</u>

【据え付け・試運転時】

## /! 注意 ・・・ 落下・転落による事故防止

- (1)バルブアクチュエータの吊り下げ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の下に 立ち入らないなど、安全に十分注意して作業して下さい。
- (2) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為は避けて下さい。 これらの注意を怠ると、傷害事故が生じるおそれがあります。

### / 注意 ・・・ 感電事故防止(電動式)

- (1)結線作業を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確認して下さい。
- (2) アースの結線は、確実に行って下さい。 これらの注意を怠ると、感電事故が生じるおそれがあります。

/ 注意 ・・・ 傷害事故防止 (電動式)

(1)作業を行うときは、電源操作者との連絡を確実に行って下さい。 これらの注意を怠ると、傷害事故が生じるおそれがあります。

### /! 注意 ・・・ 開度調整位置のズレ防止(電動式)

- (1) 手動操作(ハンドル操作)を行うときは、液晶画面が表示状態であることを確認した後、操作 してください。停電時は、内部バッテリにより液晶画面とエンコーダ(開度調整用)に電源供給 されています。
- (2) 液晶画面が消失している場合、手動操作(ハンドル操作)は行わないでください。
- (3) 液晶画面が消失している場合、直ちに電源を入れるか、バッテリを充電されたものと交換してください。 これらの注意を怠ると、開度調整位置のズレが生じ、再度開度調整が必要になります。

【維持管理・保守点検時】

- / 注意 ・・・ 感電事故防止(電動式)
- (1)結線変更を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確認して下さい。
- (2)アースの結線は、確実に行われていることを確認して下さい。

<u>これらの注意を怠ると、感電事故が生じるおそれがあります。</u>

# / 注意 ・・・ 開度調整位置のズレ防止(電動式)

- (1) 手動操作(ハンドル操作)を行うときは、液晶画面が表示状態であることを確認した後、操作 してください。停電時は、内部バッテリにより液晶画面とエンコーダ(開度調整用)に電源供給 されています。
- (2) 液晶画面が消失している場合、手動操作(ハンドル操作)は行わないでください。
- (3) 液晶画面が消失している場合、直ちに電源を入れるか、バッテリを充電されたものと交換してください。 これらの注意を怠ると、開度調整位置のズレが生じ、再度開度調整が必要になります。

#### ●バルブアクチュエータ取扱注意事項

- (1) 本機の保護構造はIP68です。水中運転条件は次のようになっています。 「水深8m以内の一次水没(72時間以内)で水中運転を15回運転できます。 冠水後、水が引いた後1年間は運転が可能です。」
- (2) スイッチカバーを閉める際Oリングが完全かどうかを確認し、さらに合わせ面をきれいにし 取り付けボルトを確実に締め付けてください。
- (3) 外部リード引込口は雨水の入らないように工事してください。
- (4) スイッチカバーやターミナルカバーを開いたまま放置しないでください。
- (5) 土砂や水たまりの中にバルブアクチュエータを放置しないでください。
- (6) 冠水後、水が引いた後はモータ、スイッチ等電気部品の絶縁抵抗測定を行い、 500Vメガーにて1MΩ以上あることを確認してください。
- (7) 冠水後、水が引いた後はスイッチボックス内に水が浸入していないか確認を行ってください。 水が浸入していた場合は除去し、水浸入の原因を取り除いてください。
- (8) 冠水後、水が引いた後は弁棒及びステムブッシュのグリース状態を確認して、 不足しているようであればグリースの塗布を行ってください。 また、異物を噛み込んでいないか確認してください。

| 目次   | Page     |
|--|----------|
| ●安全上のご注意   | 2        |
| ●目次  | 5        |
| ●VM-Series 概要  |          |
| ●結線方法  |          |
| ●参考用結線図  |          |
| ●初期動作  | ••••• 11 |
| ●アクチュエータ単体で動作確認する  | 12       |
| (1)現場操作モードで運転する【開閉操作自己保持(標準)仕様】                            | 12       |
| (2)現場操作モードで運転する【開閉操作自己保持無し(インチング操作)仕様】                     | 14       |
| ※開閉操作自己保持無し(インチング操作)仕様について                                 | 15       |
| (3)操作 OFF 時  | 16       |
| ●遠方操作用入力接点の動作について  | 17       |
| (1)遠方操作用入力における接点の使用方法                                      | ••••• 17 |
| (a)開・閉・停止接点  | 17       |
| (b)比例制御接点  | ••••• 19 |
| (c)緊急動作接点  | 20       |
| (2)その他接点の仕様について  | 20       |
| ●お客様用設定  | 21       |
| (1)お客様用設定モード起動方法   | ••••• 21 |
| (2)パスワード入力画面における操作   | 22       |
| (3)お客様用設定モード項目一覧   | 24       |
| (4)お客様用設定モードについて   | 27       |
| (5)お客様用設定の操作   | 28       |
| 『パスワード設定』  | 28       |
| 『全閉位置設定』   | 29       |
| 『全開位置設定』   | 29       |
| 『中間位置設定』   | 30       |
|  | ••••• 31 |
| 『閉側ダブルトルク設定』   | 32       |
|  | ••••• 34 |
|  |          |
| 『トルクリトライ回数設定』  |          |
| 『トルクリトライ体止時間設定』  |          |
| 『トルクリトフィス転距離設定』<br>『ト・フゥット ===                             |          |
|  |          |
| 』U-11ME 設定』(*1) 印例前御機能付さ<br>『山市 7500 訳会』(*0) アナログ山市地会にたち   |          |
| 』田刀 ∠EKU 設走』(*2) プテログ田刀機能付さ<br>『山市 SDAN 記会』(*2) アナログ出力機能付き | 40       |
| 』 山刀 SPAN 設正』(*2) / ナロソ 出刀機能付さ                             | ••••• 40 |

|     | 『液晶表示設定』                              |       | 41 |
|-----|---------------------------------------|-------|----|
|     | 『閉運転インチング設定』(*6)MgSW 駆動+INC 設定値 INC 時 |       | 42 |
|     | 『開運転インチング設定』(*6)MgSW 駆動+INC 設定値 INC 時 |       | 43 |
|     | 『INV 速度設定』(*4)インバータ駆動                 |       | 44 |
|     | 『閉運転速度変調設定』(*4)インバータ駆動                |       | 45 |
|     | 『開運転速度変調設定』(*4)インバータ駆動                |       | 46 |
|     | 『入力 ZERO 設定』(*1)比例制御機能付き              | ••••• | 47 |
|     | 『入力 SPAN 設定』(*1)比例制御機能付き              | ••••• | 47 |
|     | 『閉トルクシート・ポジションシート設定』                  | ••••• | 48 |
|     | 『開トルクシート・ポジションシート設定』                  | ••••• | 48 |
|     | 『モータ回転方向設定』                           | ••••• | 50 |
|     | 『MgSW インチング設定』(*3)MgSW 駆動             | ••••• | 51 |
|     | 『開閉操作自己保持設定』                          | ••••• | 52 |
|     | 『リレー出力設定』                             | ••••• | 53 |
|     | 『目標値前減速域設定』(*4)インバータ駆動                | ••••• | 55 |
|     | 『回転検知異常検出時間設定』                        | ••••• | 56 |
|     | 『開度表示設定』                              |       | 57 |
|     | 『6点増設リレー出力設定』(*5)6点増設リレー出力付き          |       | 59 |
|     | 『比例制御閾値動作設定』(*1)比例制御機能付き              |       | 61 |
|     | 『遠方停止操作接点入替設定』                        | ••••• | 62 |
|     | 『遠方緊急動作設定』                            | ••••• | 63 |
|     | 『開度出力電流値反転設定』(*2)アナログ出力機能付き           | ••••• | 65 |
|     | 『トルクアラーム復帰設定』                         | ••••• | 66 |
|     | 『位置リミット未到達アラーム設定』                     | ••••• | 67 |
|     | 『位置リミット消失アラーム設定』                      | ••••• | 69 |
|     | 『インタロック接点入替設定』                        | ••••• | 70 |
| ●IĘ | ラー表示について                              | ••••• | 71 |
| (1) | コンテーアイコン一覧                            |       | 71 |
| (2) | )エラーアイコン内容・対応方法                       |       | 72 |
| (3) | )エラーコード内容・エラー表示リセット方法                 |       | 73 |
| (4) | )異常発生時について                            |       | 73 |

※但し、(\*1)~(\*7)の設定は下記仕様時のみ表示し設定可能となります。 (\*1)比例制御機能付き (\*2)アナログ出力機能付き (\*3)MgSW 駆動 (\*4)インバータ駆動 (\*5)6点増設リレー出力付き (\*6)MgSW 駆動+INC 設定値 INC 時 (\*7)トルクシート選択時 ●VM-Series 概要

本機はコンピュータ搭載により全閉/全開位置の設定、トルクスイッチ動作値の 設定がスイッチカバを開ける事なく外部操作スイッチにて設定可能な データ機器搭載型、Intelligent式の電動バルブアクチュエータです。

### ●結線方法

(1)ターミナルケースのカバを開ける。

ターミナルケースのカバを固定してある6角穴付ボルト(M6)を外し、 ターミナルケースのカバを取り外します。

(2) 電源をつなぐ

※注意事項

〇外部電源が OFF になっていることを確認の上、電源をつないで下さい。

〇ターミナル No. と結線図 No. を確認し、配線間違いの無いようにご注意下さい。

〇電線引込口には、船用電線貫通金物や、防水型パッキン式ユニオンなど、

防水性の高いケーブルグランドをお使い下さい。

〇結線後はターミナルカバを閉じ、通電中の接触感電の無いようご注意下さい。

外部電源(3 φ 200V ∕ 3 φ 400V ±10% 50 ∕ 60Hz)をご用意下さい。 電源の R 相・S 相・T 相をそれぞれ、ターミナル端子の R 端子・S 端子・T 端子 に接続します。

※結線に関しましては、下記結線図をご参照下さい。

V - Series 外部参考結線図

| 型式[Series] | 仕様           | 図番            | 掲載 Page |  |
|------------|--------------|---------------|---------|--|
| VM-Series  | 標準           | 3 M O O 9 3 9 | 8       |  |
| VM-Series  | 比例制御付        | 3 M O O 9 4 2 | 9       |  |
| VM-Series  | PROFIBUS 機能付 | 3 M O 1 1 5 O | 10      |  |







●初期動作

※注意事項

Oセレクトスイッチが OFF になっている事、押しボタンスイッチが押されていない事、 外部操作部の操作をしていない事を確認の上、電源を ON して下さい。



セレクトスイッチ

押しボタンスイッチ

(電源投入後の確認)

電源を ON すると表示窓のディスプレイが緑色に明るくなり、ディスプレイ画面に 「STP ロロ%」と表示されることを確認して下さい。なお電源投入時に 全閉位置であれば "緑ランプ"、全開位置であれば "赤ランプ" が点灯します。 エラー状態の場合、"橙ランプ" が点灯します。 ※エラー内容・トラブルシューティングについては

「エラー表示について (P.71~)」をご参照下さい。



エラー表示(橙ランプ点灯)

●アクチュエータ単体で動作確認する

※注意事項

○開動作中に閉操作は受け付けません。一度停止させてから閉操作して下さい。
○閉動作中に開操作は受け付けません。一度停止させてから開操作して下さい。
○開/閉動作中にセレクトスイッチを切替えると動作停止します。
○開/閉動作中に出力軸部を触れないで下さい。事故の原因となります。
○アクチュエータの開/閉動作は、現場操作モード・遠隔操作モードともに 保持回路を使用しています。

(1)現場操作モードで運転する【開閉操作自己保持(標準)仕様】 セレクトスイッチを「現場操作モード選択」に回して下さい。



[開操作]

OPEN ボタンを押すとバルブ開方向に動作します。開動作中はディスプレイに 「OPN □□%」と表示され開度 [%] がカウントアップし、全開位置で動作停止し ディスプレイに「STP 100%」と表示されます。この時全開位置を示す赤ランプ (ディスプレイ右側)が点灯していることを確認して下さい。



[閉操作]

CLOSE ボタンを押すとバルブ閉方向に動作します。閉動作中はディスプレイに 「CLS □□%」と表示され開度[%]がカウントダウンし、全閉位置で動作停止し ディスプレイに「STP 0%」と表示されます。この時全閉位置を示す緑ランプ (ディスプレイ左側)が点灯していることを確認して下さい。



[停止操作]

開/閉動作中に STOP ボタンを押すと開/閉動作停止し、 停止時点の開度をディスプレイに表示します。



(2) 現場操作モードで運転する【開閉操作自己保持無し(インチング操作)仕様】 セレクトスイッチを「現場操作モード選択」に回して下さい。



[開操作]

インチング操作仕様では OPEN ボタンを押し続ける事でバルブ開方向に動作します。 OPEN ボタンを離す、もしくは STOP ボタンを押す事で開運転停止します。 開動作中はディスプレイに「OPN ロロ%」と表示され開度 [%] がカウントアップし、 全開位置で動作停止しディスプレイに「STP 100%」と表示されます。 この時、全開位置を示す赤ランプ(ディスプレイ右側)が点灯していることを確認して下さい。



[閉操作]

インチング操作仕様では CLOSE ボタンを押し続ける事でバルブ閉方向に動作します。 CLOSE ボタンを離す、もしくは STOP ボタンを押す事で閉運転停止します。 閉動作中はディスプレイに「CLS ロロ%」と表示され開度[%] がカウントダウンし、 全閉位置で動作停止しディスプレイに「STP 0%」と表示されます。

この時、全閉位置を示す緑ランプ(ディスプレイ左側)が点灯していることを確認して下さい。



[停止操作]

開/閉操作をやめる、もしくは開/閉操作中に STOP ボタンを押すと開/閉動作停止し、 停止時点の開度をディスプレイに表示します。



※開閉操作自己保持無し(インチング操作)仕様について

インチング操作仕様のアクチュエータは、現場・遠方による開閉操作時のみ開閉運転を行い、 開閉操作をやめるか、もしくは STOP 操作する事で開閉運転停止します。

また、

①開運転中に閉操作(OPEN操作中に CLOSE 操作)

②閉運転中に開操作(CLOSE 操作中に OPEN 操作)

を行ってもインターロックを取ってあるため前運転を継続し、逆動作する事はありませんが 安全のため開閉運転中に逆操作(操作①②)は行わないで下さい。 (3) 操作 0FF 時

アクチュエータを操作しない時・メンテナンス時は安全のために 現場/遠方セレクトスイッチを OFF に回して下さい。

操作モード OFF 選択



セレクトスイッチ

### ●遠方操作用入力接点の動作について

遠方操作を行う場合は、

アクチュエータのセレクト(現場/遠方)スイッチを遠方にして下さい。

(1) 遠方操作用入力における接点の使用方法



図:Semflex-VM 参考用外部結線図

(a)開・閉・停止接点:

- ・開接点を短絡(端子番号①—③—⑥)させる事で開方向へ動作します。
- ・設定されている開方向位置リミットまたは開方向トルクリミット値を超過する位置で停止します。

操作モード遠方選択

OFF

セレクトスイッチ

LOCA

- ・閉接点を短絡(端子番号2-3-6)させる事で閉方向へ動作します。
- ・設定されている閉方向位置リミットまたは閉方向トルクリミット値を超過する位置で停止します。

・停止接点を開放(端子番号③-⑥)する事で動作を停止します。

タイミングチャート (インバータ仕様のみ)





### (b) 比例制御接点:

- ・比例制御接点を短絡(端子番号③-⑤-⑥)させると4-20mAの比例制御が可能となります。
- ・比例制御動作中(信号を送っている間)は停止接点のみが有効となります。
- ・比例制御の動作停止は停止接点を開放している間のみで短絡させると再び目標値に向かって 動作を開始します。
- ・比例制御動作中は、途中停止位置は無視され指令された位置までバルブを移動させます。
- ※INV仕様において途中停止位置で速度を変更している場合は途中停止位置で 速度変更のみ行います。
- ・比例制御動作中に異常が発生した場合は停止します。異常解除後は動作を自動再開します。
- ・比例制御接点は、緊急動作中は無効となります。
- ・比例制御動作中に一度停止した場合は、設定されたD-TIME(最小O.5秒)の不動作時間が カウントアップされるまで次の動作に移行しません。(指令値のバタツキ、バルブのハンチング防止)

#### 比例制御接点動作時



#### (c) 緊急動作接点:

- ・緊急動作接点を短絡(端子番号③一④一⑥)または開放(③一⑥)させると遠方緊急動作設定(P63参照) にて設定された内容で緊急動作を行います。
- ・緊急動作中は停止接点のみ有効となります。アラームや過トルクは無視します。
- ・緊急動作の停止は停止接点を開放している間のみで短絡させると再び目標値に向かって 動作を開始します。
- ・緊急動作中は、途中停止位置は無視され指令された位置までバルブを移動させます。
- ※INV仕様において途中停止位置で速度を変更している場合は途中停止位置で 速度変更のみ行います。

#### 緊急動作時



#### (2) その他接点の仕様について

※開・閉接点につきましては接点の自己保持有り無しを選択する事が可能となります。 自己保持有りの場合は接点を開放しても動作を継続します。 自己保持無しの場合は接点を開放すると動作を停止します。

※比例制御接点・緊急動作接点に自己保持はありません。短絡している間のみ動作可能となります。

※接点信号は、50msの不動作時間を設けてあります。50ms以上の指令信号を入力頂く事で 接点の使用が可能となります。

※自己保持の有り無しに関わらず開・閉動作中に比例制御若しくは緊急動作の接点が短絡されると 比例制御・緊急動作を優先し、開・閉動作を停止します。また、比例制御・緊急動作接点を 短絡した後開放しても開・閉動作に自動復帰する事はありません。 開・閉操作は再度、開・閉接点を短絡して頂く必要があります。

※手動から電動への切り替え時等、アクチュエータの動作は駆動部の状態によりモータ動作に対して 遅れが生じることがあります。 ●お客様用設定

(1) お客様用設定モード起動方法 ①操作セレクトスイッチを「OFF」にする。

操作モード OFF 選択



セレクトスイッチ

②STOP ボタンを3秒間押し続けると設定モード起動画面が表示され、

パスワード入力画面へ移ります。



押しボタンスイッチ



- (2)パスワード入力画面における操作 ※弊社出荷時設定は「000(ゼロ ゼロ ゼロ)」です
- [1]左の桁の入力をする
  - ①左の桁が点滅しているときに OPEN ボタンを短く押してください。
     ②数字の点滅が止まったら OPEN・CLOSE ボタンで文字を選択して
     STOP ボタンを3秒押してください。
     ③左の桁の入力が終わり、真中の桁が点滅を始めて真中の桁の入力に移ります。

[2]真中の桁の入力をする

 ①真中の桁が点滅しているときに OPEN ボタンを短く押してください。
 ②数字の点滅が止まったら OPEN・CLOSE ボタンで文字を選択して STOP ボタンを3秒押してください。
 ③真中の桁の入力が終わり、右の桁が点滅を始めて右の桁の入力に移ります。

[3]右の桁の入力をする

 ①右の桁が点滅しているときに OPEN ボタンを短く押してください。
 ②数字の点滅が止まったら OPEN・CLOSE ボタンで文字を選択して STOP ボタンを3秒押してください。

③右の桁の入力が完了し、パスワードが正しければ設定モードに移ります。





(パスワード入力中の操作について)

- i)入力できる文字は数字 0~9,英字 A~Zの 36 種類です。
- ii) 点滅している桁の入力が可能です。
- iii) 文字点滅中に OPEN・CLOSE ボタンを操作すると英数字の点滅は止まります。
- iv) OPEN ボタン(設定値 UP)・CLOSE ボタン(設定値 DOWN)を押すことで 入力文字を変える事が出来ます。
- v) STOP ボタンを3秒押し続けると確定し、次の桁の入力へ移ります。 ※英数字の点滅中は確定できません。
- vi) 3桁の英数字を入力しパスワードが正しければ『PSW OK』の文字が表示され 設定モード画面(P.25参照)へ移ります。パスワードが間違っていると 『PSW NG』の文字が表示され、再度パスワード入力画面に戻ります。
- vii)パスワードの変更については「パスワード設定方法 (P.28)」をご覧下さい。

### (3) お客様用設定モード項目一覧

| 項目  | 内容                                   | 関連ページ |
|-----|--------------------------------------|-------|
| PSW | パスワードを変更します。                         | P28   |
| CL  | 全閉位置を設定します。                          | P29   |
| OP  | 全開位置を設定します。                          | P29   |
| HF  | 中間位置を設定します。                          | P30   |
| CLT | 閉側トルクリミット値を変更します。                    | P31   |
| CT2 | 閉側トルクシート時のトルクリミット値を変更します。            | P32   |
| OPT | 開側トルクリミット値を変更します。                    | P34   |
| OT2 | 開側トルクシート時のトルクリミット値を変更します。            | P35   |
| TRC | トルクリトライ時のリトライ回数を設定します。               | P37   |
| TRM | トルクリトライ時の反転休止時間を設定します。               | P37   |
| TRD | トルクリトライ時の反転距離を設定します。                 | P38   |
| DEF | 比例制御の不感帯を設定します。                      | P39   |
| РТМ | 比例制御の反転休止時間を設定します。                   | P39   |
| DAZ | 開度出力の ZERO 調整を行います。                  | P40   |
| DAS | 開度出力の SPAN 調整を行います。                  | P40   |
| DSP | 液晶表示の設定を変更します。                       | P41   |
| СТМ | 閉側インチング動作の ON、OFF 時間を設定します。(MgSW 仕様) | P42   |
| ОТМ | 開側インチング動作の ON、OFF 時間を設定します。(MgSW 仕様) | P43   |
| SPD | INV 速度を変更します。(INV 仕様)                | P44   |
| CSP | 閉運転時の区間速度を設定します。(INV 仕様)             | P45   |
| OSP | 開運転時の区間速度を設定します。(INV 仕様)             | P46   |
| PZR | 比例制御入力の ZERO 設定を行います。                | P47   |
| PSN | 比例制御入力の SPAN 設定を行います。                | P47   |
| CLM | 閉側シート方法を選択します。                       | P48   |
| OLM | 開側シート方法を選択します。                       | P48   |
| ROT | モータ回転方向を変更します。                       | P50   |
| INC | インチング動作への切替えを行います。(MgSW 仕様)          | P51   |
| SWM | 現場、遠方操作の自己保持を選択します。                  | P52   |
| RY  | リレー出力を設定します。                         | P53   |
| SL  | 目標値前減速域を設定します。(INV 仕様)               | P55   |
| мот | 回転検知異常検出時間を設定します。                    | P56   |
| PER | 開度表示(%)を任意の数値(距離や角度)に変更します。          | P57   |
| ERY | 6 点増設リレー出力を設定します。                    | P59   |
| PRE | 比例制御信号断時の動作モードを選択します。                | P61   |
| RES | 遠方停止の接点入力を変更します。                     | P62   |
| ESD | 遠方緊急動作時の動作方向、接点入力を変更します。             | P63   |
| OUT | 開度出力の ZERO、SPAN 電流値を反転します。           | P65   |
| TAR | トルクアラームの復帰方法を設定します。                  | P66   |
| PLY | 位置リミット未到達アラームの設定を行います。               | P67   |
| PLL | 位置リミット消失アラームの設定を行います。                | P69   |
| INT | インタロックの接点入力を変更します。                   | P70   |

・OPEN ボタンを押すと以下の順で設定画面が切換わります。 CLOSE ボタンを押すと逆順で切換わります。



閉側MgSWインチング動作

開側MgSWインチング動作

\_\_\_\_\_\_ Seibu INV速度設定

閉動作速度設定画面(\*4)



#### (4) お客様用設定モードについて

- ・お客様設定モードはアクチュエータの基本性能に関係しない、その他機能の各種設定です。
- ・設定モード中はディスプレイ上部に " ------ " を表示します。
- ・設定モード中に現場/遠方セレクト SW を現場または遠方にすると設定モードを終了します。
- ・設定モード中に SW 操作が5分以上行われない場合は自動的に設定モードを終了します。
- ・設定モード終了時に設定完了していないデータは記憶されません。

(5) お客様用設定の操作

### 『パスワード設定方法』

・パスワード設定画面(LCD 表示:『PSW SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと パスワード設定モードが起動します。

[操作方法]

点滅する桁から順に英数字(0~9,A~Z)を入力します。3桁目の文字を選択後

STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 英数字 UPCLOSE ボタン押す: 英数字 DOWNSTOP ボタンを3秒間押す: 現在の桁の確定



※パスワード変更の際は、新パスワードを忘れないようにして下さい。

## 『全閉位置設定方法』

・全閉位置設定画面(LCD 表示:『CL SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 全閉位置設定モードが起動します。

[操作方法]

全閉位置設定モード画面(LCD 表示:『ABS CL』)で、操作パネルによるモータ駆動または手動で バルブを全閉位置に移動し、STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。

 OPEN ボタンを押す
 :モータ正転動作(モータ回転方向『REV』選択時は逆転動作)

 CLOSE ボタンを押す
 :モータ逆転動作(モータ回転方向『REV』選択時は正転動作)

 STOP ボタンを短く押す
 :モータ動作停止

 STOP ボタンを3 秒押す
 :全閉位置確定



## 『全開位置設定方法』

・全開位置設定画面(LCD 表示:『OP SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 全開位置設定モードが起動します。

[操作方法]

全開位置設定モード画面(LCD 表示:『ABS OP』)で、操作パネルによるモータ駆動または手動で バルブを全開位置に移動し、STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。

OPEN ボタンを押す:モータ正転動作(モータ回転方向『REV』選択時は逆転動作)CLOSE ボタンを押す:モータ逆転動作(モータ回転方向『REV』選択時は正転動作)STOP ボタンを短く押す:モータ動作停止STOP ボタンを3秒押す:全開位置確定



## 『中間位置設定方法』

・中間位置設定画面(LCD 表示:『HF SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 中間位置設定モードが起動します。

[停止時間設定値について]

- i)設定値=0 :設定した中間位置で停止せずに、速度変調のみします。
- ii)設定値=1~20:設定した中間位置で設定値(1~20[sec])だけ停止し、
   その後自動で停止前と同方向に動作します。
- iii)設定値=21 :設定した中間位置で停止します。

時間を入力します

次の信号が入力されるまで、動作しません。

[操作手順]

 ①中間位置設定モード画面(LCD表示:『HFO HF』)で、設定する中間位置1~4 (HF1~4)を選び、STOPボタンを3秒間押して下さい。
 ②中間位置の開度設定画面(LCD表示:『HFO ロロ%』)が表示されます。
 ③開度設定画面で中間位置開度(0~100%)を選択し、STOPボタンを3秒間押して下さい。
 ④中間位置の停止時間設定画面(LCD表示:『RTO ロロ』)が表示されます。
 ⑤停止時間設定画面で停止時間(0~21[sec])を設定し、STOPボタンを3秒間押すと、 中間位置設定完了となります。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す<br>CLOSE ボタンを押 <sup>っ</sup><br>STOP ボタンを 3 秒 | ・ : 設定値<br>す : 設定値<br>沖す : 設定値 | [UP (数値入<br>[DOWN (数値入<br><sup>[</sup> 確定                               | カ中、押し続ける<br>カ中、押し続ける                  | と高速 UP)<br>と高速 DOWN)  |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| HF<br>5E7<br>  | STOP ボタンを<br>3秒押します<br>操       | <b>ドボデ /</b><br><b>トボデ /</b><br><b>トボデ</b><br><i>Seibu</i><br>空気 ろ中間位置を | CTTTT<br>STOP ボタンを<br>3 秒押します<br>で 操  | <b>ドポード<br/>33</b> %<br><u>Seibu</u><br>作パネルのボタンで<br>間位置の関度を入力します |
| ſ  | 選<br>                          | 択します  | ·                                     |   |
| 「<br>STOP ボタンを<br>3秒押します                                 | PT /<br>7                      | STOP ボタンを<br>3 秒押します  | HF<br>5ET                             |   |
| )  |                                | で 設知<br>上 設知  | <u>Seibu</u><br>定完了すると、中間<br>定画面に戻ります | <b>『</b> 位置   |

### 『閉側トルク設定方法』

 閉側トルク設定画面(LCD 表示:『CLT SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 閉側トルク設定モードが起動します。

[閉側トルク設定値について] ※設定可能トルクが 255N・m を超える場合のトルク設定表示は、

トルク値の先頭2桁(トルク値1000未満)または3桁(トルク値

1000以上) で表示します。

i)設定範囲=最小トルク値~最大トルク値:最小トルク値[Nm]から最大トルク値[Nm]の間で閉側トルク を設定できます。

[操作方法]

閉側トルク設定モード画面(LCD 表示:『CLT ロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して閉側トルク設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。



で閉側トルク設定値を 入力します

設定完了すると、閉側トルク 設定画面に戻ります

### 『閉側ダブルトルク設定方法』

・閉側ダブルトルク設定画面(LCD 表示:『CT2 SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 閉側ダブルトルク設定モードが起動します。

[閉側ダブルトルク設定内容]

①OFF :機能を OFF とする。

②ON :トルクシート停止時のトルク設定値を設定する。

i)設定値=最小設定トルク~最大設定トルク

[操作手順]

①閉側ダブルトルク設定モード画面(LCD 表示:『CT2 ロロロ』)で、閉側ダブルトルク設定

(ON、OFF)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。

②閉側ダブルトルク設定モードで OFF を選択した場合、閉側ダブルトルク設定画面に戻ります。(LCD 表示:『CT2 SET』)が表示されます。

③機能設定画面で閉側ダブルトルク設定値を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了となります。

[操作方法]

閉側ダブルトルク設定モード画面(LCD 表示:『CT2 ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して閉側ダブルトルク設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP

CLOSE ボタンを押す : 設定値 DOWN

STOP ボタンを 3 秒押す : 設定値確定

・閉側ダブルトルク設定 OFF 選択時





### 『開側トルク設定方法』

・開側トルク設定画面(LCD 表示:『OPT SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開側トルク設定モードが起動します。

[開側トルク設定値について] ※設定可能トルクが 255N・m を超える場合のトルク設定表示は、

トルク値の先頭2桁(トルク値1000未満)または3桁(トルク値

1000 以上) で表示します。

i)設定範囲=最小トルク値~最大トルク値 :最小トルク値[Nm]から最大トルク値[Nm]の間で閉側トルク を設定できます。

[操作方法]

開側トルク設定モード画面(LCD 表示:『OPT ロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して閉側トルク設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。



## 『開側ダブルトルク設定方法』

・開側ダブルトルク設定画面(LCD 表示:『OT2 SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開側ダブルトルク設定モードが起動します。

[開側ダブルトルク設定内容]

(1)0FF :機能を 0FF とする。

:トルクシート停止時のトルク設定値を設定する。 (2)0N

i) 設定値=最小設定トルク~最大設定トルク

[操作手順]

①開側ダブルトルク設定モード画面(LCD 表示:『0T2 ロロロ』)で、開側ダブルトルク設定

(ON、OFF)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。

②開側ダブルトルク設定モードで OFF を選択した場合、開側ダブルトルク設定画面に戻ります。(LCD 表示: 『0T2 SET』)が表示されます。

③機能設定画面で開側ダブルトルク設定値を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了と なります。

[操作方法]

開側ダブルトルク設定モード画面(LCD 表示:『OT2 ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタ ンを操作して開側ダブルトルク設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP

CLOSE ボタンを押す :設定値 DOWN

STOP ボタンを3秒押す : 設定値確定

・開側ダブルトルク設定 0FF 選択時

設定方法画面



設定方法画面


# 『トルクリトライ回数設定方法』

- トルクリトライ回数設定画面(LCD 表示:『TRC SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
   トルクリトライ回数設定モードが起動します。
- [トルクリトライ回数設定値について]

i)設定値=0~5 :本機に設定トルク以上の負荷が掛かったとき、自動で負荷が抜ける方向へ動作し 負荷が抜けると自動で負荷が掛かる方向へ動作する回数を設定できます。

[操作方法]

トルクリトライ回数設定モード画面(LCD 表示:『TRC ロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作してトルクリトライ回数設定値を入力し、STOP ボタンを 3秒間押す事で設定完了です



トルクリトライ回数設定画面

操作パネルのボタン でトルクリトライ回数 設定値を入力します 設定完了すると、トルクリトライ 回数設定画面に戻ります

# 『トルクリトライ休止時間設定方法』

・トルクリトライ休止時間設定画面(LCD 表示:『TRM SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと トルクリトライ休止時間設定モードが起動します。

[トルクリトライ休止時間設定値について]

i) 設定値=0~5 : トルクリトライ反転距離位置で停止する時間(0~5[sec])を設定できます。 [操作方法]

トルクリトライ休止時間設定モード画面(LCD 表示:『TRC □□』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作してトルクリトライ休止時間設定値を入力し、STOP ボタンを 3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す CLOSE ボタンを押す STOP ボタンを 3 秒押す : 設定値 UP : 設定値 DOWN

: トルクリトライ休止時間設定値確定



でトルクリトライ回数 設定値を入力します 設定完了すると、トルクリトライ 回数設定画面に戻ります

# 『トルクリトライ反転距離設定方法』

・トルクリトライ反転距離設定画面(LCD 表示:『TRD SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと トルクリトライ反転距離設定モードが起動します。

[トルクリトライ反転距離設定値について]

i)設定値=0~50 : トルクリトライ時反転する距離(0~50%)を設定できます。 [操作方法]

トルクリトライ反転距離設定モード画面(LCD 表示:『TRD ロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作してトルクリトライ反転距離設定値を入力し、STOP ボタンを 3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP CLOSE ボタンを押す :設定値 DOWN STOP ボタンを3秒押す : トルクリトライ反転距離設定値確定



距離を入力します

クリトライ反転距離設 定画面に戻ります

# 『D - ZONE 設定方法』

・D - ZONE 設定画面(LCD 表示: 『DEF SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと

D - ZONE 設定モードが起動します。

[D-ZONE 設定値について]

i )設定値=1~999 : 比例制御、PROFIBUS 仕様時、目標開度との差(0.01~9.99%)の範囲で停止します。

[操作方法]

D - ZONE 設定モード画面(LCD 表示:『DEF ロロ%』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して D - ZONE 設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP CLOSE ボタンを押す : 設定値 DOWN STOP ボタンを 3 秒押す : D - ZONE 設定値確定



[D - TIME 設定方法](\*比例制御機能付きのみ)

・D - TIME 設定画面(LCD 表示: 『PTM SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと

D-TIME 設定モードが起動します。

[D-TIME 設定値について]

i)設定値=5~20 :比例制御動作信号を受け付けるまでの時間(0.5~2.0[sec])を設定出来ます。 [操作方法]

D - TIME 設定モード画面(LCD 表示: 『PTM ロロロ』) で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して D - TIME 設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。



## 『出力 ZERO 設定方法』(\*アナログ出力機能付きのみ)

・出力 ZERO 設定画面(LCD 表示: 『DAZ SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと 出力 ZERO 設定モードが起動します。

[出力 ZERO 設定値について]

i)設定値=-10~10 :アナログ出力の開度0%の点を(-0.8~0.8[mA])の範囲で調整できます。

#### [操作方法]

出力 ZERO 設定モード画面(LCD 表示: 『DAZ ロロ』) で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して出力 ZERO 設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP CLOSE ボタンを押す : 設定値 DOWN STOP ボタンを 3 秒押す : 出力 ZERO 設定値確定



『出力 SPAN 設定方法』(\*アナログ出力機能付きのみ)

・出力 SPAN 設定画面(LCD 表示: 『DAS SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと

出力 SPAN 設定モードが起動します。

[出力 ZERO 設定値について]

i)設定値=-10~10 :アナログ出力の開度100%の点を(-0.8~0.8[mA])の範囲で調整できます。 [操作方法]

出力 SPAN 設定モード画面(LCD 表示:『DAS ロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して出力 ZERO 設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 設 CLOSE ボタンを押す : 設 STOP ボタンを 3 秒押す : 出

: 設定値 UP : 設定値 DOWN : 出力 SPAN 設定値確定



## 『液晶表示設定方法』

液晶表示設定画面(LCD 表示:『DSP SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 液晶表示設定モードが起動します。

[操作方法]

液晶表示設定モード画面(LCD表示: 『DSP ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して液晶表示内容を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定内容 UPCLOSE ボタンを押す: 設定内容 DOWNSTOP ボタンを 3 秒押す: 液晶表示設定確定



#### [液晶表示設定内容]

| (1)NOM | :LCD 上段に動作状態を表え | 示する |  |
|--------|-----------------|-----|--|
| 0      |                 |     |  |

②TRQ : LCD 上段にトルク値を表示する

(アクチュエータ各型式の最小トルクより高い場合に[データ値] 表示 最小トルク以下では『LOW』文字表示)

- ③CUR : LCD 上段にモータ電流値を表示する(0~30.0A 表示)
- ④PBS : PROFI-CARD との通信データを表示する
- (5)MNT : メンテナンス用データを表示



ROFIBUS通信 データ表示 メンテナンス用 データ表示

## **『閉運転インチング設定方法』**(※MgSW 駆動式+INC 設定値 INC 時のみ)

・閉運転インチング設定画面(LCD 表示:『CTM SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 閉運転インチング設定モードが起動します。

[閉運転インチング設定値について]

- i) ON 時間設定値=10~600 :閉運転インチング動作時間(1.0~60.0[sec])
- ii) OFF 時間設定値=0~600 :閉運転インチング停止時間(0.0~60.0[sec])
- [操作手順]
  - ①インチング設定する閉運転区間選択画面(LCD表示:『CLO CTM』)で、閉運転時の インチング設定したい区間1~5(全閉側からCL1~5)を選び、STOPボタンを3秒間 押して下さい。 インチング ON 時間設定画面(LCD表示:『ONO □□□□』)が表示されます。
  - ②インチング ON 時間設定画面(LCD 表示:『ONO ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して区間のインチング ON 時間を入力し、STOP ボタンを 3秒間押して下さい。

インチング OFF 時間設定画面(LCD 表示:『OF〇 口口口』)が表示されます。

③インチング OFF 時間設定画面(LCD 表示:『OFO ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して区間のインチング OFF 時間を入力し、STOP ボタンを 3秒間押す事で設定完了です。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す     | : 設定値 UP  |
|-----------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す    | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定    |



**『開運転インチング設定方法』**(※MgSW 駆動式+INC 設定値 INC 時のみ)

 ・開運転インチング設定画面(LCD 表示:『OTM SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開運転インチング設定モードが起動します。

[開運転インチング設定値について]

- i) ON 時間設定値=10~600 :開運転インチング動作時間(1.0~60.0[sec])
- ii) 0FF 時間設定値=0~600 : 開運転インチング停止時間(0.0~60.0[sec])
- [操作手順]
  - ①インチング設定する開運転区間選択画面(LCD表示:『OPO OTM』)で、開運転時の インチング設定したい区間1~5(全閉側から 0P1~5)を選び、STOP ボタンを3秒間 押して下さい。 インチング ON 時間設定画面(LCD 表示: 『ONO ロロロ』)が表示されます。
  - ②インチング ON 時間設定画面(LCD 表示: 『ONO ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して区間のインチング ON 時間を入力し、STOP ボタンを 3秒間押して下さい。

インチング OFF 時間設定画面(LCD 表示:『OFO ロロロ』)が表示されます。

③インチング OFF 時間設定画面(LCD 表示:『OFO ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して区間のインチング OFF 時間を入力し、STOP ボタンを 3秒間押す事で設定完了です。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す     | : 設定値 UP  |
|-----------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す    | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定    |





インチング設定画面に 戻ります

# 『INV 速度設定方法』(※インバータ駆動式のみ)

・INV 速度設定画面(LCD 表示:『SPD SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと INV 速度設定モードが起動します。

[速度設定値について]

| i )        | SP1 | : 速度①(位置リミット停止時速度) | (初期值=10[Hz]) |
|------------|-----|--------------------|--------------|
| iii )      | SP2 | :速度②(設定モード中速度)     | (初期値=60[Hz]) |
| iv )       | SP3 | : 速度③              | (初期値=60[Hz]) |
| <b>v</b> ) | SP4 | : 速度④              | (初期値=60[Hz]) |
| vi )       | SP5 | : 速度⑤              | (初期値=60[Hz]) |
| vii)       | SP6 | : 速度⑥              | (初期値=60[Hz]) |
| viii )     | SP7 | : 速度⑦              | (初期值=60[Hz]) |

[操作手順]

 ①INV 速度設定モード画面(LCD 表示:『SPO SPD』)で、設定したい速度1~7 (SP1~7)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。

②LCD 表示『SPO SEL』の表示後、STOP ボタンを離すと自動で
 速度設定画面(LCD 表示:『SPO ロロ』)が表示されます。
 ③法の部内両面ではないた。

③速度設定画面で速度(5~100[Hz])を選択し、STOPボタンを3秒間押すと、
 INV速度設定完了となります。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す     | : 設定値 UP   |
|-----------------|------------|
| CLOSE ボタンを押す    | : 設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定     |



### 『閉運転速度変調設定方法』(※インバータ駆動式のみ)

・閉運転速度変調設定画面(LCD 表示:『CSP SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと 閉運転速度変調設定モードが起動します。

[閉運転速度変調設定値について]

| i ) CL1  | :区間1の速度  | (初期值=SP3) |
|----------|----------|-----------|
| iii) CL2 | : 区間2の速度 | (初期值=SP4) |
| iv) CL3  | :区間3の速度  | (初期值=SP5) |
| v) CL4   | : 区間4の速度 | (初期值=SP6) |
| vi) CL5  | :区間5の速度  | (初期值=SP7) |

※区間1~区間5は全閉位置から全開位置までの中間位置の設定により変わります。 中間位置設定を使用していない場合は全閉位置から全開位置までが区間1となります。 中間位置設定を使用している場合は全閉位置から一番近い中間設定位置までの区間を区間1、 そこから次の中間設定位置までの区間を区間2と順に設定されます。

[操作手順]

①速度変調する閉運転区間選択画面(LCD 表示:『CSP CLO』)で、閉運転時の
 速度設定したい区間1~5(全閉側から CL1~5)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。
 速度選択画面(LCD 表示:『CLO SPO』)が表示されます。

 ②速度選択画面(LCD 表示:『CLO SPO』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して区間の閉運転速度を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

[操作方法]

OPEN ボタンを押す : 設定値 UP CLOSE ボタンを押す : 設定値 DOWN STOP ボタンを 3 秒押す : 設定値確定



閉動作速度設定画面



操作パネルのボタン で閉側速度を変更する 区間を選択します



選択した区間の速度を 選択します

設定完了すると、閉動作 速度設定画面に戻ります

### 『開運転速度変調設定方法』(※インバータ駆動式のみ)

・開運転速度変調設定画面(LCD 表示:『OSP SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開運転速度変調設定モードが起動します。

[開運転速度変調設定値について]

| i) (   | )P1 : | 区間1の速度 | (初期值=SP3) |
|--------|-------|--------|-----------|
| iii) ( | )P2 : | 区間2の速度 | (初期值=SP4) |
| iv) (  | )P3 : | 区間3の速度 | (初期值=SP5) |
| v) (   | )P4 : | 区間4の速度 | (初期值=SP6) |
| vi) (  | )P5 : | 区間5の速度 | (初期值=SP7) |

※区間1~区間5は全閉位置から全開位置までの中間位置の設定により変わります。 中間位置設定を使用していない場合は全閉位置から全開位置までが区間1となります。 中間位置設定を使用している場合は全閉位置から一番近い中間設定位置までの区間を区間1、 そこから次の中間設定位置までの区間を区間2と順に設定されます。

[操作手順]

- ①速度変調する開運転区間選択画面(LCD 表示:『OSP CLO』)で、開運転時の
   速度設定したい区間1~5(全閉側から OP1~5)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。
   速度選択画面(LCD 表示:『OPO SPO』)が表示されます。
- ②速度選択画面(LCD 表示:『OPO SPO』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して区間の開運転速度を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

STOPボタンを 3秒押します

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す     | : 設定値 UP  |
|-----------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す    | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定    |



開動作速度設定画面

操作パネルのボタン で開側速度を変更する 区間を選択します

Seibu



## 『入力 ZERO 設定方法』(\*比例制御機能付きのみ)

・入力 ZERO 設定画面(LCD 表示:『PZR SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 入力 ZERO 設定モードが起動します。

[操作方法]

入力 ZERO 設定モード画面(LCD 表示:『ロロロ SET』)で、比例制御入力用端子に 全閉指令値(4mADC)を入力し、操作パネルの STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。

STOP ボタンを 3 秒押す :入力 ZERO 確定



※設定中の画面に表示される数字は入力電流を内部で電圧に換算したデータ値ですので設定には関係ありません。

#### 『入力 SPAN 設定方法』(\*比例制御機能付きのみ)

・入力 SPAN 設定画面(LCD 表示:『PSN SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 入力 SPAN 設定モードが起動します。

[操作方法]

入力 SPAN 設定モード画面(LCD 表示:『ロロロ SET』)で、比例制御入力用端子に 全開指令(20mADC)を入力し、操作パネルの STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

STOP ボタンを 3 秒押す :入力 SPAN 確定



※設定中の画面に表示される数字は入力電流を内部で電圧に換算したデータ値ですので設定には関係ありません。

# 『閉トルクシート・ポジションシート設定方法』

・全閉停止条件設定画面(LCD 表示:『CLM SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと 全閉停止条件設定モードが起動します。

[閉トルクシート・ポジションシート設定値について]

i)設定値=PST :ポジションシート、開度0%位置で停止します。

ii) 設定値=TST : トルクシート 開度0%以下で設定トルク以上の負荷が掛かった時停止します。 [操作方法]

全閉停止条件設定モード画面(LCD表示:『CLM ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して全閉停止条件設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。



# 『開トルクシート・ポジションシート設定方法』

・全開停止条件設定画面(LCD 表示:『OLM SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと

全開停止条件設定モードが起動します。

[開トルクシート・ポジションシート設定値について]

i)設定値=PST :ポジションシート、開度100%位置で停止します。

ii)設定値=TST : トルクシート 開度100%以上で設定トルク以上の負荷が掛かった時停止します。 [操作方法]

全開停止条件設定モード画面(LCD 表示:『OLM ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して全開停止条件設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

 OPEN ボタンを押す
 :

 CLOSE ボタンを押す
 :

 STOP ボタンを3秒押す
 :

: 設定値 UP : 設定値 DOWN : 設定値確定



入力します

全開停止条件設定 画面に戻ります

#### ■シート方式別 LED 点灯タイミングチャート



#### 【トルクシート】

※トルクシートのLED点灯方法は仕様決定時に上記①②から選択できます。

<LED点灯方法①(標準)>



※手動動作時はトルク検出が不可のためLEDランプが点灯しません。



# 『モータ回転方向設定方法』

・モータ回転方向設定画面(LCD 表示:『ROT SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと モータ回転方向設定モードが起動します。

- [モータ回転方向設定内容]
  - i) NOM : 出力軸右回り閉
  - ii) REV : 出力軸右回り開

※減速機等のオプション仕様がある場合は、この限りではありません。

[操作方法]

モータ回転方向設定モード画面(LCD 表示:『ROT ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作してモータ回転方向を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定内容 UPCLOSE ボタンを押す: 設定内容 DOWNSTOP ボタンを3 秒押す: モータ回転方向設定確定



操作パネルのボタン で設定値を入力します

## 『MgSW インチング設定方法』(※MgSW 駆動式のみ)

・MgSW インチング設定画面(LCD 表示:『INC SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと MgSW インチング設定モードが起動します。

- [MgSW インチング設定内容]
  - i) NOM : 通常動作
  - ii) INC :インチング動作
- [操作方法]

MgSW インチング設定モード画面(LCD 表示:『INC ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して MgSW インチング設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP   |
|---------------|------------|
| CLOSE ボタンを押す  | : 設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定     |



MgSW インチング設定画面

操作パネルのボタンで MgSW インチング設定値 を入力します 設定完了すると、 MgSW インチング 設定画面に戻ります

# 『開閉操作自己保持設定方法』

・開閉操作自己保持設定画面(LCD 表示:『SWM SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開閉操作自己保持設定モードが起動します。

[開閉操作自己保持設定内容]

- i) HLD :開閉操作自己保持有り
- ii) NOM :開閉操作自己保持無し (OPEN/CLOSE ボタンを押している間のみ動作)

[操作方法]

①現場開閉操作自己保持設定モード画面(LCD 表示:『LOC ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して開閉操作自己保持有無を入力し、STOP ボタンを3 秒間押して下さい。

遠方開閉操作自己保持設定モード画面(LCD表示:『REM ロロロ』)が表示されます。

②遠方開閉操作自己保持設定モード画面(LCD表示:『REM ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して開閉操作自己保持有無を入力し、STOP ボタンを3秒間押す事で設定完了です。





# 『リレー出力設定方法』

・リレー出力設定画面(LCD 表示: 『RY SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと リレー出力設定モードが起動します。

[設定中の項目について]

| i )        | 項目=RY1 | :リレー1の設定の変更を行います。  | (初期値= ERR) |
|------------|--------|--------------------|------------|
| ii )       | 項目=RY2 | :リレー2の設定の変更を行います。  | (初期值= OP)  |
| iii)       | 項目=RY3 | :リレー3の設定の変更を行います。  | (初期値= CL)  |
| iv )       | 項目=RY4 | : リレー4の設定の変更を行います。 | (初期值= OPT) |
| <b>v</b> ) | 項目=RY5 | :リレー5の設定の変更を行います。  | (初期值= CLT) |

[操作手順]

 リレー出力設定モード画面(LCD 表示:『ロロロ RY』)で、設定するリレー番号(RY1~RY5)を選び、 STOP ボタンを3秒間押して下さい。

②各項目(RY1~RY5)での機能設定値(LCD表示:『RYO □□□』)が表示されます。 ③機能設定画面で機能設定値を選択し、STOPボタンを3秒間押すと設定完了です。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP   |
|---------------|------------|
| CLOSE ボタンを押す  | : 設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定     |

[リレー出力設定項目]

| 1. ERR  | :異常発生       | 13. LOC | :現場側選択                   |
|---------|-------------|---------|--------------------------|
| 2. OP   | :全開位置リミット   | 14. THM | :モータ過熱                   |
| 3. CL   | :全閉位置リミット   | 15. INT | :インタロック中                 |
| 4. HF1  | :中間位置リミット1  | 16. PRP | :比例制御中                   |
| 5. HF2  | :中間位置リミット2  | 17. CPU | : CPU RUN                |
| 6. HF3  | :中間位置リミット3  | 18.MV   | :運転中                     |
| 7. HF4  | :中間位置リミット4  | 19. ER1 | : トルクリミットー括出力            |
| 8. OPT  | :開方向トルクリミット | 20. ER2 | :欠相、モータ過熱、CPU異常一括出力      |
| 9. CLT  | :閉方向トルクリミット | 21. ER3 | : 欠相、モータ過熱、回転異常、インバータ異常  |
| 10. MVO | :開運転中       |         | リレー基板異常                  |
| 11. MVC | :閉運転中       | 22. ER4 | : 電源喪失、制御電源断、モータ過熱       |
| 12. REM | :遠方側選択      |         | 注)ER4 使用時はルー接点が負論理になります。 |

詳細は参考結線図をご確認願います。



# 『目標値前減速域設定方法』(※インバータ駆動式のみ)

・目標値前減速域設定画面(LCD 表示:『SL SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと 目標値前減速域設定モードが起動します。

[目標値前減速域設定内容]

i)設定値=1~50 :目標値の手前で減速する領域(1~50%)を設定することが出来ます。

[操作方法]

目標値前減速域設定モード画面(LCD表示:『SL ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して目標値前減速域設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す     | :設定値 UP   |
|-----------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す    | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定    |



目標値前減速域 設定画面

操作パネルボタンで 設定値を入力します

設定完了すると、目標値前減 速域設定画面に戻ります

## 『回転検知異常検出時間設定方法』

・回転検知異常検出設定画面(LCD表示:『MOT SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 回転検知異常検出時間設定モードが起動します。

[開閉操作自己保持設定内容]

i)設定値=0 :回転検知異常出力を無効とします。

ii) 設定値=1~60 :モータへ通電している時に開度が変化しないと回転検知異常が出ます。

本設定により回転検知異常が出るまでの時間(1~60[sec])を設定出来ます。

※回転検知異常は工場出荷時にアクチュエータに合わせて調整しております。

仕様に合わない時間設定では、アクチュエータが動作しないことがありますのでご注意下さい。

#### [操作方法]

回転検知異常検出時間設定モード画面(LCD表示:『MOT ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して回転検知異常検出時間設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す : 話 CLOSE ボタンを押す : 話 STOP ボタンを3 秒押す : 話

: 設定値 UP : 設定値 DOWN : 設定値確定



設定完了すると、 回転検知異常検出 時間設定画面に戻ります

# 『開度表示設定方法』

・開度表示設定画面(LCD 表示:『PER SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 開度表示設定モードが起動します。

#### [開度表示設定内容]

①ON :開度表示を0~100%で表示する。
 ②OFF :開度表示設定値(任意)で開度を表示する。
 例 ①0~400mm →入力値:400

②0~ 90度 →入力値: 90

#### [操作手順]

①開度表示設定モード画面(LCD 表示:『PER □□□□』)で、開度表示設定(ON、OFF)を選び、
 STOP ボタンを3秒間押して下さい。

②開度表示設定モードで OFF を選択した場合、開度表示設定値(LCD 表示:『SET □□□])が表示されます。 ③機能設定画面で開度表示設定値を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了となります。

[操作方法]

開度表示設定モード画面(LCD 表示:『PER □□□□』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して回転検知異常検出時間設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定値 UPCLOSE ボタンを押す: 設定値 DOWNSTOP ボタンを3秒押す: 設定値確定

・開度表示設定 0N 選択時

開度表示設定モード



操作パネルのボタンで ON を選択します

設定完了すると、 開度表示設定画面 に戻ります

#### ·開度表示設定 0FF 選択時



『6点増設リレー出力設定方法』(\*6点増設リレー出力付きのみ)

6 点増設リレー出力設定画面(LCD 表示:『ERY SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと
 6 点増設リレー出力設定モードが起動します。

[設定中の項目について]

| i )        | 項目=EY1 | : 増設リレー1の設定の変更を行います。 | (初期値= | OPT) |
|------------|--------|----------------------|-------|------|
| ii)        | 項目=EY2 | : 増設リレー2の設定の変更を行います。 | (初期值= | CLT) |
| iii)       | 項目=EY3 | : 増設リレー3の設定の変更を行います。 | (初期值= | HF1) |
| iv )       | 項目=EY4 | : 増設リレー4の設定の変更を行います。 | (初期值= | HF2) |
| <b>v</b> ) | 項目=EY5 | : 増設リレー5の設定の変更を行います。 | (初期值= | REM) |
|            |        |                      |       |      |

vi) 項目=EY6 : 増設リレー6の設定の変更を行います。 (初期値= INT)

[操作手順]

 6 点増設リレー出力設定モード画面(LCD 表示:『□□□ ERY』)で、設定するリレー番号(EY1~EY6)を 選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。
 ② 各項目(EY1~EY6)での機能設定値(LCD 表示:『EYO □□□』)が表示されます。

③機能設定画面で機能設定値を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

[操作方法]

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP   |
|---------------|------------|
| CLOSE ボタンを押す  | : 設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定     |

[リレー出力設定項目]

| 1. ERR  | :異常発生        | 13. LOC | :現場側選択                    |
|---------|--------------|---------|---------------------------|
| 2. OP   | :全開位置リミット    | 14. THM | :モータ過熱                    |
| 3. CL   | :全閉位置リミット    | 15. INT | :インタロック中                  |
| 4. HF1  | :中間位置リミット1   | 16. PRP | :比例制御中                    |
| 5. HF2  | :中間位置リミット2   | 17. CPU | : CPU RUN                 |
| 6. HF3  | :中間位置リミット3   | 18.MV   | :運転中                      |
| 7. HF4  | :中間位置リミット4   | 19. ER1 | : トルクリミットー括出力             |
| 8. OPT  | : 開方向トルクリミット | 20. ER2 | :欠相、モータ過熱、CPU異常一括出力       |
| 9. CLT  | :閉方向トルクリミット  | 21. ER3 | : 欠相、モータ過熱、回転異常、インバータ異常   |
| 10. MVO | :開運転中        |         | リレー基板異常                   |
| 11. MVC | :閉運転中        | 22. ER4 | : 電源喪失、制御電源断、モータ過熱        |
| 12. REM | :遠方側選択       |         | 注)ER4 使用時はリレー接点が負論理になります。 |
|         |              |         |                           |

詳細は参考結線図をご確認願います。



## 『比例制御閾値動作設定方法』(\*比例制御機能付きのみ)

・比例制御閾値設定画面(LCD 表示:『PRE SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 比例制御閾値設定モードが起動します。

[操作方法]

比例制御閾値設定モード画面(LCD表示:『PRE ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して液晶表示内容を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定内容 UPCLOSE ボタンを押す: 設定内容 DOWNSTOP ボタンを 3 秒押す: 液晶表示設定確定



[液晶表示設定内容]

| (1)STP | :比例制御入力値が0~1mAの時、 | その場で停止する       |
|--------|-------------------|----------------|
| (2)OPN | :比例制御入力値が0~1mAの時、 | 全開リミット位置まで動作する |

③CLS :比例制御入力値が0~1mAの時、全閉リミット位置まで動作する



# 『遠方停止操作接点入替設定方法』

・遠方停止操作接点入替設定画面(LCD 表示:『RES SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと 遠方停止操作接点入替設定モードが起動します。 [遠方停止操作接点入替設定内容]

- i)A :停止接点 A接点
- ii) B : 停止接点 B 接点 (標準)

#### [操作方法]

遠方停止操作接点入替設定モード画面(LCD 表示:『RES ロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して遠方停止操作接点入替設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す     | : 設定値 UP  |
|-----------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す    | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを 3 秒押す | :設定値確定    |

[各設定値に対する結線方法]



設定値「B」選択時の結線



設定値「A」選択時の結線



# 『遠方緊急動作設定方法』

- ・遠方緊急動作設定画面(LCD 表示:『ESD SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 遠方緊急動作設定モードが起動します。
   [遠方緊急動作設定内容]
  - ① 遠方緊急動作方向選択
  - i) CL : ESD 動作 強制閉(デフォルト設定)
  - ii) OP : ESD 動作 強制開

※強制動作 ON 時はアラーム、過トルクを無視します。

- ② 遠方緊急動作接点選択
- iii) A : ESD 接点 A 接点 (デフォルト設定)
- iv) B : ESD 接点 B 接点
- [操作方法]

遠方緊急動作設定モード画面(LCD 表示:『ESD 口』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して遠方緊急動作設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP  |
|---------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す  | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定    |

[各設定値に対する結線方法]



設定値「A」選択時の結線

設定値「B」選択時の結線





設定光 J SD 設定画面に 戻ります

# 『開度出力電流値反転設定方法』

 ・開度出力電流値反転設定画面(LCD 表示:『OUT SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 開度出力電流値反転設定モードが起動します。
 [開度出力電流値反転設定内容]

- i) NOM : 全閉 4mA、全開 20mA
- ii) REV : 全閉 20mA、全開 4mA
- [操作方法]

遠方停止操作接点入替設定モード画面(LCD 表示:『RES ロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して遠方停止操作接点入替設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP   |
|---------------|------------|
| CLOSE ボタンを押す  | : 設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定     |

[各設定値に対する開度出力電流値]





設定値「REV」選択時の開度出力電流



操作パネルのボタンで 遠方停止操作接点入替

## 『トルクアラーム復帰設定方法』

・トルクアラーム復帰設定画面(LCD 表示:『TAR SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと

トルクアラーム復帰設定モードが起動します。

#### [トルクアラーム復帰設定内容]

i) AUT : 負荷が抜けると自動的に復帰

ii) MAN : トルクアラーム発生方向と反転方向の操作指令により復帰

[操作方法]

トルクアラーム復帰設定モード画面(LCD表示:『TAR ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作してトルクアラーム復帰方法を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定内容 UPCLOSE ボタンを押す: 設定内容 DOWNSTOP ボタンを 3 秒押す: トルクアラーム復帰設定確定



### 『位置リミット未到達アラーム設定方法』

・位置リミット未到達設定画面(LCD 表示: 『PLY SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 位置リミット未到達アラーム設定モードが起動します。

[位置リミット未到達アラーム設定内容]

①OFF :機能を OFF とする。

- ②0N : 遠方からの操作指令後、位置リミット未到達アラーム設定値以内に全開 or 全閉リミット に到達しない場合にアラームを出力する。
- i)設定値=1~540:位置リミット未到達アラームを出力するまでの時間を(10秒~5400秒)の間で設定 できます。

[操作手順]

- ①位置リミット未到達アラーム設定モード画面(LCD 表示:『PLY ロロロ』)で、位置リミット未到達設定 (ON、OFF)を選び、STOP ボタンを3秒間押して下さい。
- ②位置リミット未到達アラーム設定モードで OFF を選択した場合、位置リミット未到達設定画面に戻ります。 (LCD 表示: 『PLY SET』)が表示されます。
- ③機能設定画面で位置リミット未到達アラーム設定値を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了となります。

[操作方法]

位置リミット未到達アラーム設定モード画面(LCD 表示:『PLY ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを操作して位置リミット未到達アラーム設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

- OPEN ボタンを押す : 設定値 UP
- CLOSE ボタンを押す : 設定値 DOWN
- STOP ボタンを3 秒押す : 設定値確定

・位置リミット未到達アラーム設定 OFF 選択時

アラーム設定方法画面



ON-OFFを切り替えます

アラーム設定方法画面

・位置リミット未到達アラーム設定 ON 選択時



位置リミット未到達 アラーム設定方法画面

## 『位置リミット消失アラーム設定方法』

・位置リミット消失アラーム設定画面(LCD表示: 『PLL SET』)で STOP ボタンを3秒間押すと 位置リミット消失アラーム設定モードが起動します。

[位置リミット消失アラーム設定内容]

i) OFF : 機能を OFF とする。

ii) ON :遠方からの開閉操作が無い状態でリミット位置から外れた場合にアラームを出力する。

※セレクトスイッチが遠方「REMOTE」となっている時のみアラームを検出します。

[操作方法]

位置リミット消失アラーム設定モード画面(LCD 表示:『PLL ロロロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタン を操作して位置リミット消失アラーム方法を選択し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

OPEN ボタンを押す: 設定内容 UPCLOSE ボタンを押す: 設定内容 DOWNSTOP ボタンを 3 秒押す: 位置リミット消失アラーム設定確定



操作パネルのボタンで機能の ON-OFFを切り替えます

# 『インタロック接点入替設定方法』

・インタロック接点入替設定画面(LCD 表示:『INT SET』) で STOP ボタンを3秒間押すと インタロック接点入替設定モードが起動します。

[インタロック接点入替設定内容]

- i)A :インタロック接点 A接点
- ii) B : インタロック B 接点 (標準)

[操作方法]

遠方停止操作接点入替設定モード画面(LCD 表示:『INT ロ』)で、操作パネルの OPEN/CLOSE ボタンを 操作して遠方停止操作接点入替設定値を入力し、STOP ボタンを3秒間押すと設定完了です。

| OPEN ボタンを押す   | : 設定値 UP  |
|---------------|-----------|
| CLOSE ボタンを押す  | :設定値 DOWN |
| STOP ボタンを3秒押す | :設定値確定    |



●エラー表示について

※異常発生時には"橙ランプ"を点灯し、ディスプレイ上部にエラーアイコンを点灯 またはエラーコードを表示し、アクチュエータを停止します。



異常発生時のエラー表示

(1) エラーアイコン一覧



バッテリーアラーム



回転検知異常 or 電源(S相)欠相



トルク異常(過トルク)



モータサーマル



インバータ異常

(2)エラーアイコン内容・対応方法

①モータ過熱異常

モータ内蔵のサーマルプロテクタがモータの異常温度上昇を検出すると、ディスプレイに アイコン "(④)"とエラーコード『E09』を表示して動作停止します。

[エラーリセット方法]

モータ温度が規定値以下になることでエラー表示が消え開閉操作可能となります。

②トルク異常(過トルク)

アクチュエータ内蔵のトルク検出用ポテンショメータが開側/閉側トルク設定での 設定値以上のトルクを検出すると、ディスプレイにアイコン" /! "を表示して 動作停止します。

[エラーリセット方法]

バルブの状態を確認し印加トルクの逆動作(開トルク発生時→閉動作 / 閉→開)を 行い離脱してください。

※何度もトルク異常が発生する場合は、動作を止めバルブ、バルブアクチュエータの 調査を行ってください。

③回転検知異常

何らかの原因でアクチュエータ出力軸が回転しなかった場合、または一定時間内における 回転量が不足すると回転異常と検出し、ディスプレイにアイコン" ( ) ンエラーコード 『E03』を表示して動作停止します。

[エラーリセット方法]

アクチュエータ出力軸が停止、または一定時間内における回転量不足となった 原因を確認し対策後、再運転してください。

- ※何度も回転検知異常が発生する場合は、動作を止めバルブ、バルブアクチュエータの 調査を行ってください。
- ④電源(S相)欠相

アクチュエータ内蔵の電源基板からの信号で AC 入力(S 相)が欠相であることを検出 するとディスプレイにアイコン " 🏔 "とエラーコード『E02』を表示して動作停止します。

[エラーリセット方法]

供給電源(S相)の確認を行ってください。

⑤バッテリアラーム

主電源 OFF 時にターミナルのバッテリボックス内の表示用バッテリ残量低下・異常を検出して、 ディスプレイにアイコン" 📋 "を表示します。

[エラーリセット方法]

直ちに電源を入れ充電するか、バッテリを充電されたものと交換してください。 ※主電源 OFF 時バッテリ残量無しの状態でハンドルを回すと現在位置を記憶できない(位置ズレする) 可能性があります。
## (3)エラーコード内容・エラー表示リセット方法

| エラー<br>コード | 内容                     | 解説  | エラー表示リセット方法                              |
|------------|------------------------|---|--|
| E09        | モ−タ過熱異常                | モータサーマルが作動した                                | モータ温度が規定値以下になることで自動<br>復帰します             |
| E03        | 回転検知異常                 | 単位時間あたりのアクチュェータ出力軸の回転数が規定値以下のため、<br>非常停止した。 | 原因を確認して下さい。<br>(アクチュエータ停止操作で異常表示解除)      |
| E02        | AC 入力(S 相)欠相           | AC 入力(S 相)が欠相している                           | 電源を確認して下さい(復旧後自動復帰)                      |
| E01        | 運転中停電                  | アクチュエータ運転中に停電を検知                            | 電源を確認して下さい(アクチュエータ開・閉停<br>止操作で異常表示解除)    |
| E13        | 比例制御指令値異常              | 比例制御入力電流値が 1mA 以下である                        | 比例制御入力電流値、入力線を確認して<br>下さい(復旧後自動復帰)       |
| E17        | 位置リミット未到達アラーム          | 位置リミット未到達アラーム設定値内にリミット位置に到達しなかった            | 内部キアの確認が必要です。(アクチュエータ開・<br>閉停止操作で異常表示解除) |
| E18        | 位置リミット消失アラーム           | 遠方開閉操作無しの状態でリミット位置を外れた                      | 内部キアの確認が必要です。(アクチュエータ開・<br>閉停止操作で異常表示解除) |
| E04        | ポテンショメータ用 DC 電源異常      | ポテンショメータに供給している DC 電源が異常                    |  |
| E05        | インバータ異常信号出力中           | インバータ多機能出力信号から異常を知らせる信号が出力されている             |  |
| E06        | インバータ memobus 異常コート 出力 | メモハ、ス経由でインハータから異常を知らせるデータが出力された             |  |
| E07        | インバータ零速度未到達            | インバータへ停止指令を送ったが規定時間内に出力停止していない              |  |
| E08        | memobus 異常             | メモハ、ス通信が規定時間以上連続してダウンした                     |  |
| E10        | PROFIBUS 通信異常(メイン)     | Profi-Card との通信が規定時間以上連続してダウンした             |  |
| E11        | PROFIBUS 通信異常出力(メイン)   | Profi-Card からのデータが異常である(sum 不一致など)          |  |
| E19        | PROFIBUS 通信異常(サブ)      | Profi-Card との通信が規定時間以上連続してダウンした             |  |
| E20        | PROFIBUS 通信異常出力(サブ)    | Profi-Card からのデータが異常である(sum 不一致など)          |  |
| E12        | リレー基板通信異常              | リレー基板との通信が規定時間以上連続してダウンした                   |  |
| E14        | 制御基板設定異常               | 制御基板の設定値が異常である                              |  |
| F01        |                        |   |  |
| A01        |                        |   |  |
| A02        |                        |   |  |
| A02        |                        |   | ¥1                                       |
| A04        |                        |   |  |
| A04        |                        |   |  |
| A05        |                        |   |  |
| A06        |                        |   |  |
| A07        |                        |   |  |
| A08        | その他異常                  | その他の異常が検出された                                |  |
| A09        |                        |   |  |
| A10        |                        |   |  |
| A11        |                        |   |  |
| A12        |                        |   |  |
| A13        |                        |   |  |
| A14        |                        |   |  |
| A15        |                        |   |  |
| A16        |                        |   |  |
| A17        |                        |   |  |

※1についてはお手数ですが、弊社までお問い合わせください。

(4) 異常発生時について

※異常発生時には、各種異常の内容を十分にご理解された上で適切な対処を行って下さい。